

はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱いをお願いいたします。
また、本書はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。
なお、本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
最新版の取扱説明書は当社ホームページよりダウンロードできます。https://www.9229.co.jp/

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

| | |
|-----------|--|
| 危険 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。 |
| 警告 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| 注意 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

絵表示の例

| | |
|--|---------------------------------|
| | △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 |
| | ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 |
| | ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 |

・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

| | |
|--|--|
| | <p>火の中に投入したり、加熱したりしない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。</p> <p>釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。</p> <p>電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本製品を入れない 火災、やけど、けが、感電の原因になります。</p> <p>使用前・使用後にかかわらず直射日光の強いところや高温、高湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは使用、充電、保管、放置をしない 火災、やけど、けがなどの原因になります。</p> <p>変色、変形、感電、故障などの原因になります。 電池の性能や寿命を低下させる原因になります。 プラスチック部品が変形し故障の原因になります。</p> <p>他の目的には使用しない 本製品は暖房専用です。</p> <p>ジャックやプラグをショートさせない 故障、発熱、発火、ケガの恐れがあります。</p> <p>分解、修理、改造等は絶対にしない 感電、発火、火災、ケガ、故障の恐れがあります。</p> |
| | <p>本製品を使用して、危険を感じられたときは、使用を中止すること ケガ、事故の恐れがあります。</p> <p>低温やけどについて 低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、 紅斑、水疱等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をとまわらないで 低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。</p> |
| | <p>高温設定のまま長時間使用しない</p> <p>低温やけど防止について 1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。 異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。 熱すぎると感じたときは、すぐに使用を中止してください。 就寝時は使用しないでください。 肌の弱い方、幼児や身体の不自由な方などは特に低温やけどにご注意ください。 糖尿病など、血行に障害がある方は、低温やけどの恐れがありますので、 使用しないでください。</p> |

警告

| | |
|--|--|
| | <p>ペースメーカーをご使用の方は必ず医師に確認すること 身体に影響を与える可能性があります。</p> <p>濡れた手で端子を触らない 感電の恐れがあります。</p> <p>お子様だけの使用や、乳幼児の手の届くところでの使用や保管は避ける 感電、やけど、ケガの恐れがあります。</p> <p>濡れたままで使用はしない 発熱、発火、故障の恐れがあります。</p> <p>本製品を使用して、肌に異常を生じた場合は、使用を中止し、医師に相談すること 皮膚に障害を起こす恐れがあります。</p> <p>万一、使用中に異音、異臭、発煙、発熱、変形が発生したときは、 直ちに専用バッテリーを抜いて、使用を中止すること 発熱、ケガの恐れがあります。 異常状態でのご使用は、発火、火災、感電、やけどの恐れがあります。</p> |
|--|--|

注意

| | |
|--|--|
| | <p>本製品を落としたり、強い衝撃を与えない 破損や故障の原因になります。</p> <p>可燃物を本製品近辺に置かない 火災の原因になります。</p> <p>高温多湿や凍結が予想される場所では使用しない 発煙、発火、発熱、絶縁不良、感電、故障の原因になります。</p> <p>湿気やほこりの多いところ、高温となるところには、保管しない 絶縁不良、漏電、感電、故障の原因になります。</p> |
|--|--|

使用上のご注意

- ・油、埃、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない
変形、破損、故障などの原因になります。
- ・殺虫剤をかけたり、薬品を付着させたりしない
変色、破損などの原因になります。
- ・バッテリーのジャックを無理に回そうとしない
故障の原因になります。
- ・使用時間が短くなったら新しいバッテリーと交換する
バッテリーには寿命があります。
- ・無線機などの電波利用機器から発射される電波によりバッテリーが誤動作して
停止する場合がありますが、製品としての不具合ではありません。
- ・ケーブルを無理に引っ張らないでください。
- ・弊社では一般社団法人JBRCに加盟し、JBRCの運用する回収、リサイクルシステムを利用しております。
バッテリーはリサイクルボックスが設置されているリサイクル協力店にて無料で回収しております。

お願い

- ・本製品を人に譲り渡すときは、必ず本書を添付してください。
- ・お子様が使用する場合、保護者が取り扱い方法を正確に教えてください。
- ・使用しない場合は乳幼児の手に届かないところに保管してください。
- ・本製品は、折り畳んだ状態で、電源スイッチを入れたまま(ヒーター部分が二重に重なった状態で)
長時間放置しないでください。過度の高温になり、故障の原因になります。

各部のなまえ



※写真はTG22101のものです。

電源の準備

・バッテリーは下記の対応機種一覧から弊社バッテリーをご使用ください。

| 対応可能機種一覧 | |
|--------------------|--------------------|
| ・BTSP1 (6500mAh) | ・BTUL1 (6500mAh) |
| ・LIBT2 (4300mAh) | |
| ・NANOBT1 (3250mAh) | ・NANOBT2 (3250mAh) |
| ・PICOB1 (2150mAh) | |

※バッテリーは別売りです。

バッテリーのご使用方法に関しては
各バッテリーの取扱説明書をご確認ください。

ウェア操作方法

- ①バッテリー専用ポケットにある接続ケーブルをバッテリー端子に差し込んでください。
- ②バッテリー本体のスイッチをONにし、パワーレベルを最大に設定してください。
- ③調節ボタンを長押ししてください。
薄紫ランプが点滅後、レッドランプが点灯し、ヒーターが作動し温まります。
- ④電源ONからワンプッシュ毎に3段階の温度調整ができます。

レッド 強→オレンジ 中→ブルー 弱→レッド 強→

| ランプ表示 | 強さ |
|---------|-----|
| 点灯-レッド | 強 |
| 点灯-オレンジ | 中 |
| 点灯-ブルー | 弱 |
| 消 灯 | OFF |

- ※いずれのモードからでも長押しで電源OFFにできます。
※LEDランプの色は3段階の温度調整レベルを示し、電源OFFにした場合LEDランプは消灯します。
※強(レッド)設定で90分使用しつづけた場合、自動的に中(オレンジ)に下がります。
⑤ヒーターを使用しない場合は、バッテリー本体のスイッチを長押しすると電源が切れ、通常の服としてご使用できます。
※バッテリーはバッテリー専用ポケットに入れて使用してください。

お手入れ方法とご注意

- 洗濯方法につきましては製品に付いている洗濯タグをご確認ください。
ヒーターユニットを内蔵していますので、無理に引っ張ったり、絞らないでください。

| | |
|---------|--|
| ⚠ 危険 | 洗濯は可能ですが、電気製品ですので必要に応じて洗濯タグに従って洗濯してください。 過度の洗濯は故障の原因になります。 |
| | 洗濯時は必ず専用バッテリーを外し、端子に付属の防水キャップをしっかり被せてください。 |
| | 洗濯後は完全に乾かしてから使用してください。 濡れたままで使用すると、感電、やけど、故障、発熱、発火などの恐れがあります。 |
| | 長期間保管をされる場合は、ヒーター部分が重ならないように広げた状態で保管してください。 |

故障かな？と思ったら

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---------------------|--------------------------|---|
| 暖かくならない | バッテリーは正しいものをお使いですか？ | お手元のバッテリーが対応機種一覧に記載があるかご確認ください。 |
| | バッテリーは充電されていますか？ | 充電方法は、バッテリーの取扱説明書をご確認ください。 |
| | ウェアとバッテリーは正しく接続されていますか？ | ウェアのバッテリー専用ポケット内にある端子(接続ケーブル)を正しく差し込んでください。 |
| | バッテリーの電源が入っていますか？ | バッテリーの電源をONにし、パワーレベルを最大に設定してください。 (詳しくは、バッテリーの取扱説明書をご確認ください) |
| 急に温度が下がった | ウェアの電源が入っていますか？ | 調節ボタンを長押しし、電源を入れて下さい。 電源が入ると、調節ボタンの点灯部分が赤く点灯します。 |
| | ご希望の温度設定で動作させていますか？ | 調節ボタンを押すことで、温度の切り替えが可能です。 強(点灯:レッド) 中(点灯:オレンジ) 弱(点灯:ブルー) |
| | 低温やけど防止機能が作動していませんか？ | 本製品は強(点灯:レッド)の連続使用時間が90分をすぎると、自動的に中(点灯:オレンジ)に切り替わります。 ご使用状況にあわせて、再度温度を切り替えてください。 (低温やけどにはご注意ください) |
| | 電源が切れていませんか？ | ご使用条件・環境によって、ヒーターユニットの安全装置が作動する場合があります。 再度、調節ボタンを長押しし、電源を入れなおしてください。 |
| バッテリーの残量がなくなっていますか？ | バッテリーの残量がなくなっていますか？ | バッテリーの残量を確認してください。 (確認方法は、バッテリーの取扱説明書をご確認ください) |
| | バッテリーのパワーレベルを切り替えていませんか？ | 本製品は、バッテリーのパワーレベルを最大に指定しています。 パワーレベルをご確認ください。 (確認方法は、バッテリーの取扱説明書をご確認ください) |

仕様

- 【温度調節機能】押しボタン式3段階
【表示方式】
・電源ON温度調節時
LED3色表示
(レッド・オレンジ・ブルー)
・警告表示
オレンジ点滅
温度ヒューズまたは温度センサ異常
赤点滅
ケーブル導通異常

【動作時間】

| | BTSP1 BTUL1 | LIBT2 | NANOBT1 NANOBT2 | PICOB1 |
|----------|----------------|--------|--------------------|--------|
| 強 (レッド) | 約8.0時間 | 約5.3時間 | 約4.0時間 | 約2.6時間 |
| 中 (オレンジ) | 約8.3時間 | 約5.5時間 | 約4.2時間 | 約2.7時間 |
| 弱 (ブルー) | 約11時間 | 約7.3時間 | 約5.5時間 | 約3.6時間 |

- ※周囲温度10℃での動作時間になります。
※動作時間は、周囲温度や着用条件によって異なります。

保証書

| |
|---|
| 製品名: |
| 製品型番: |
| 保証期間:お買上げ日より1年間 お買上げ日: |
| ご住所 〒 |
| フリガナ お名前 |
| お電話番号 |
| 販売店名 |
| 注) 保証書に販売店印と購入日がない場合保証は受けられません。 保証書に販売店印がない場合、レシートや領収書など購入店名及び購入時の証明が可能な書類を添付してください。 |

保証・修理規定

- 説明書の注意に従った正常なご使用状態で故障した場合は、お買上げ後1年間無料で修理いたします。
なお、故障の内容によりましては、修理に代わって同等品と交換させていただく場合がございます。
修理をご依頼になる場合には、上記の保証書に、製品名・製品型番・ご購入者様のご住所・お名前(フリガナ)・お電話番号をご記入の上、故障した製品と一緒に修理受け付け窓口にお送りください。
送料は保証期間によって異なりますので、必ず事前にご連絡ください。
なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。
輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
保証期間内でも次の場合には有料修理、または修理をお断りさせていただく場合がございます。
1.ご使用開始後の外的要因によるヒーター破損・接続ケーブル断線/破損
汚れによる接触不良や外観上の傷など
2.使用上の誤り・不当な修理や解体・改造・取扱い不注意による故障または損傷
3.お買上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷
4.弊社推奨の機器以外(他社製品など)を接続したことによる故障または損傷
5.火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
6.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
7.本書の提示がない場合
8.本書に販売店及びお買上げ日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
本書は、日本国内においてのみ有効です。
本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせについては、下記の空調服サービスセンターにご連絡ください。
修理の場合は必ずお買い求め先、または空調服サービスセンターまで事前にご連絡ください。
その際は保証書をお手元にご用意ください。

株式会社空調服 サービスセンター
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオス2ビル4F
TEL:0570-009229 FAX:0570-092290
受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所

・「サーマルギア」「THERMAL GEAR」「THERMAL GEAR」
「**SEFT**空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。