

# ○ '12～ ZX-14R / '06～'11 ZZR1400 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

- 1) 座面シートを外し、写真 ① 矢印 車載工具BOXのフタを開け、車載工具を取り出します。



- 2) BOX底部4箇所のボルト(写真 ② 矢印)を外し、BOXを取り外します。

- 3) ナンバー灯カップラー(写真 ② ○印部)を抜き、写真 ③ 矢印部3箇所のナットを外し、フェンダーを取り外します。

(注意) フェンダーが落下しない様、手で支えながら行ってください。



- 4) フェンダーレスキットにナンバー灯LEDを取り付けた後、シートカウル裏にあてがい、後部1箇所は、3)で外したノーマルボルト、ナットにて、前2箇所は、付属のボタンキャップボルト(M6X20)、ステンワッシャーを下から挿入し、ノーマルワッシャー、ナットにて仮留めします。

- 5) ナンバー灯のハーネスを、フェンダーレスキットの天井部穴からシートカウル内に通し、ノーマルと同様に配線を取り回します。

- 6) ナンバー灯は付属のカップラーに端子を挿入してから結線します。

(注意) 端子は、カップラーに挿入後、爪が引っ掛かってロックされたことを必ず確認してから結線してください。(向きに注意)  
(+)(-)を間違わないでください。メインハーネス側の赤には、ナンバー灯側も赤です。

- 7) 付属のリフレクターステーとナンバープレートを、フェンダーレスに共締めし、リフレクターは、ノーマルから移植します。

- 8) フェンダーレスのひねり、ナンバープレート、リフレクターの傾きを調整した後、全てのボルト類を本締めします。

○ 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。