











Figure 1: photo et composition du lève-moto.

1	2	3	4	5	6	7	8
							
<b>poignée de levier</b>	<b>vis M6 x 35</b>	<b>écrou M6</b>	<b>levier + roulette</b>	<b>goupille</b>	<b>rondelle 21 x 37</b>	<b>plateau</b>	<b>embase</b>

### Instructions de montage

**Poids MAXI. 160 kg**

° Assembler la poignée 1 avec le levier 4 à l'aide de la vis 2 et de l'écrou 3 en prenant garde au sens démontage de la poignée (comme sur la figure 1).

° Graisser le pivot du levier 4 ainsi que les deux coulisseaux de l'embase 8

° Assembler le levier 4 sur l'embase 8 en le verrouillant à l'aide de la rondelle 6 et de la goupille 5.

° Enfin assembler le plateau 7 sur l'embase 8.

Assistance Pros :

**▶ N° Indigo 0821 00 33 44**

0,120 € TTC / MN