

## ■ツーリングバッグM SP武川取り付け確認車両

取付け条件:SP武川製サイドバッグサポート装着車(GROM(JC92)・レブル250/500は使用条件あり)は取り付け可能です。

下記対象車両に対しての車両仕様条件、取り付け方法の一覧をご覧ください。

車両名(形式/モデル)・車両仕様条件 取り付け方法(イラストは固定時の背面です)

モンキー125(JB02/JB03)  
モンキー125(タイモデル)(MLHJB02/MLHJB03)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車  
(品番:09-11-0270)

面ファスナー式固定ベルトを  
2カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 4カ所

SP武川製サイドバッグサポート

スーパーカブC125(JA48/JA58)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車  
(品番:09-11-0264~0269)  
※R側(乗車時右)に使用する場合、SP武川製  
ボンパーマフラーとの同時装着はできません。  
※本製品を装着した場合、タンデムステップは  
使用できません。

面ファスナー式固定ベルトを  
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 6カ所

SP武川製サイドバッグサポート

レブル250(MC49) レブル500(PC60)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0281~0283)  
※本製品をR側(乗車時右)に取り付ける場合、マフラー(サイレンサー)とのクリアランスが確保できない  
為、取り付けできません。  
※本製品をL側(乗車時左)に取り付ける場合、リアショックと干渉します。  
しかし、別売カラー(00-00-0995)、ボルト(00-00-0799)を併用、又はSP武川製グラブバー(09-11-0341)  
を併用し、サイドバッグサポートを外側にずらすことで、本製品の取り付けが可能になります。

面ファスナー式固定ベルトを  
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 6カ所

SP武川製サイドバッグサポート(ベルト通し穴)

SP武川製サイドバッグサポート

CT125(JA55/JA65)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0263)

面ファスナー式固定ベルトを  
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 7カ所

SP武川製サイドバッグサポート

CT125(JA55/JA65)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0305)

面ファスナー式固定ベルトを  
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 4カ所

ノーマルリアキャリア

SP武川製サイドバッグサポート

車両名(形式/モデル)・車両仕様条件 取り付け方法(イラストは固定時の背面です)

ダックス125(JB04)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車  
(品番:09-11-0318)

面ファスナー式固定ベルトを  
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 4カ所

SP武川製サイドバッグサポート

CL250(MC57)  
CL500(PC68)  
SP武川製サイドバッグサポートL装着車  
(品番:09-11-0334)

面ファスナー式固定ベルトを  
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 5カ所

SP武川製サイドバッグサポート

GROM(JC92) MSX GROM(タイモデル)(MLHJC92)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0294)  
※本製品を取り付ける場合、ノーマルウィンカーと干渉します。しかし、別売SP武川製ストリームライン  
LEDウィンカーキット(05-08-0516)を同時に取り付けすることで解消します。  
※本製品を装着した場合、タンデムステップは使用できません。

CB125R(JC92)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車  
(品番:09-11-0323)

面ファスナー式固定ベルトを  
2カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 4カ所

SP武川製サイドバッグサポート

エリミネーター(8BL-EL400A) エリミネーターSE(8BL-EL400A)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0415)

面ファスナー式固定ベルトを  
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 6カ所

SP武川製サイドバッグサポート

クロスカブ50(AA06) クロスカブ110(JA45/JA60)  
スーパーカブ50(FI)(AA09)  
スーパーカブ110(JA44/JA59)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車  
(品番:09-11-0319/09-11-0320/09-11-0324)  
※R側(乗車時右)に使用する場合、アップタイプの  
マフラーやリアショックマウントにステーやサイ  
レンサーを取り付けるタイプのマフラーとは同時  
装着できません。  
※本製品を装着した場合、取り付け位置により、  
パッセンジャーに干渉することがあります。

面ファスナー式固定ベルトを  
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 5カ所

ノーマルリアキャリア

SP武川製サイドバッグサポート