

商品をお取り付けになる前に**※注意事項**を必ずお読みください。

**※注意事項**

1. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。
2. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できるハーレーダビッドソンディーラー、専門店等にご依頼する事をおすすめ致します。
3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
4. 配線の延長加工が必要な場合があります。
5. 作業前は必ずバッテリー端子を外してください。

(商品内容) コイルカバー本体 ×1 個 キーシリンダー金具 ×1 個

六角ボルト (1/4-20×5/8) ×1 丸ワッシャ (M6×16×0.8) ×4 丸ワッシャ (M6×16×0.5) ×3

■コイルカバー取付け説明 (11 ~)



1. プラグコードを外します。
2. キーシリンダーを外します。
3. コイル本体の底部分に付いているボルトを外します。



4. コイル本体にコイルカバーを被せて、キーシリンダーとコイルカバーの穴の高さを同じになるように付属のワッシャを使って調整をして付属のボルトとワッシャで固定してください。

5. 付属のキーシリンダー金具を取付け、下のイモネジを締めて下さい。



6. プラグコードを元の通りに取付けて完成です。

※プラグコードは「カチッ」と音がするまで、奥まで差し込んでください。

※注意事項※

キーシリンダーの落下等の原因となりますので、イモネジは緩み止め等をご使用頂き、しっかりと固定して下さい。