

### モノロックケース 補修部品一覧表

#### 補修部品


#### ■E42NS



商品名	GIVI品番	品番/価格
① GIVIエンブレム (角)	Z186	33806 ¥819 (¥780)
② プッシュボタンスプリング	Z191R	38061 ¥105 (¥100)
③ リフレクター	Z237	66505 ¥1,365 (¥1,300)
④ 回転ツメ (ロックプレート)	Z243	37937 ¥630 (¥600)
⑤ ボルト (ベース固定金具)	Z310	66540 ¥998 (¥950)
⑥ ロックセット	HS33MONO	65889 ¥2,835 (¥2,700)
⑦ プッシュボタン キーセット	Z315 Z140	37943 ¥630 (¥600) 36394 ¥1,260 (¥1,200)
汎用ベース (接点付き)		32429 ¥4,200 (¥4,000)

※汎用ベースはP.306をご参照ください。

#### ■E20N ※E20N (68023) 本体は廃番商品です。



商品名	GIVI品番	品番/価格
① ロックセット	HS20MONO	65864 ¥2,730 (¥2,600)
② ヒンジ	Z183	37929 ¥2,310 (¥2,200)
③ プッシュボタンスプリング	Z191R	38061 ¥105 (¥100)
④ プッシュボタン (赤)	Z192	37944 ¥630 (¥600)
⑤ 回転ツメ (ロックプレート)	Z188	65868 ¥504 (¥480)
⑥ ボルト (ベース固定金具)	Z205	65869 ¥630 (¥600)
⑦ GIVIエンブレム (角)	PSE20	65888 ¥578 (¥550)
キーセット	Z140	36394 ¥1,260 (¥1,200)
汎用ベース		31335 ¥2,730 (¥2,600)

※汎用ベースはP.306をご参照ください。


#### ■E33



商品名	GIVI品番	品番/価格
① プッシュボタンスプリング	Z191R	38061 ¥105 (¥100)
② 回転ツメ (ロックプレート)	Z243	37937 ¥630 (¥600)
③ ボルト (ベース固定金具)	Z310	66540 ¥998 (¥950)
④ ロックセット	HS33MONO	65889 ¥2,835 (¥2,700)
⑤ プッシュボタン (赤)	Z315	37943 ¥630 (¥600)
⑥ リフレクター	Z845	33804 ¥1,050 (¥1,000)
⑦ リフレクター裏紙	Z847	34483 ¥315 (¥300)
⑧ GIVIエンブレム (丸)	Z200	33807 ¥735 (¥700)
⑨ レッドブーリー (1個)	Z112R	38587 ¥126 (¥120)
⑩ 開口制御プラスチック (2本入り)	Z115R	66774 ¥263 (¥250)
キーセット	Z140	36394 ¥1,260 (¥1,200)
汎用ベース		31335 ¥2,730 (¥2,600)

※汎用ベースはP.306をご参照ください。

#### ■E300/E300N2



商品名	GIVI品番	品番/価格
① レッドブーリー (1個)	Z112R	38587 ¥126 (¥120)
② 開口制御プラスチック (2本入り)	Z115R	66774 ¥263 (¥250)
③ プッシュボタンスプリング	Z191R	38061 ¥105 (¥100)
④ 回転ツメ (ロックプレート)	Z243	37937 ¥630 (¥600)
⑤ ボルト (ベース固定金具)	Z310	66540 ¥998 (¥950)
⑥ ロックセット ※E300	HS33MONO	65889 ¥2,835 (¥2,700)
⑦ ロックセット ※E300N2	Z641NM2	66525 ¥4,568 (¥4,350)
⑧ プッシュボタン (赤)	Z315	37943 ¥630 (¥600)
⑨ リフレクター (スモーク)	Z1732FSR	74226 ¥1,764 (¥1,680)
⑩ リフレクター (レッド)	Z1732SR	74227 ¥1,764 (¥1,680)
キーセット	Z140	36394 ¥1,260 (¥1,200)
汎用ベース		31335 ¥2,730 (¥2,600)

※汎用ベースはP.306をご参照ください。