



テンプレーステ - 取扱説明書

商品番号：09 01 1023

・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

～特徴～

ミラーや、ハンドルポスト等のM10若しくはM8ボルトにて取り付け可能。
取り付け位置により、角度を0°～約45°まで自由に変更可能。
左右、取り付け位置を選ばない形状。

ご使用前に必ずお読み下さい

当製品は、汎用油温計(07 04 052)及び、汎用水温計(07 04 01, 02, 03)が取り付け可能です。

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

高温になる所、振動の多い所には取り付けしないで下さい。

当商品は汎用品ですが、重量の重い物、振動を起こす物等に使用しないで下さい。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)


走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破壊されるまで保管下さいますようお願い致します。

～商品内容～



| 番号 | 商品内容 | 数量 |
|----|----------|----|
| 1 | メーターステ - | 1 |
| 2 | マジックテープA | 1 |
| 3 | マジックテープB | 1 |

～取り付け要領～

メーターステ - を取り付ける位置を決め、万力等でメーターステ - を挟み、好みの角度に折り曲げて下さい。図 A 参照

注意：折り曲げ作業を繰り返しますと、ちぎれる場合があります。

メーターステ - にマジックテープAを貼り付けて下さい。

別売りメーターの裏側にマジックテープBを貼り付け、メーターステ - にメーターを貼り付けて下さい。




図 A