



Getting Started | Guía de inicio | 利用を開始する | 开始使用

1 On / Off | Encendido/Apagado | オン/オフ | 开/关

2 Phone Pairing | Vincular teléfono | スマホのペアリング | 电话配对

LED Red & Blue | Ledes en rojo y azul | LED 赤 & 青 | 红色和蓝色LED

Cardo Connect App

3 Download | Descargar | ダウンロード | 下载

Register | Registrar | 登録 | 注册

Choose Language | Seleccionar idioma | 言語の選択 | 选择语言

Software Update | Actualizar software | ソフトウェアの更新 | 软件更新

General | General | 基本操作 | 常规

4 Volume Up | Subir volumen | 音量を上げる | 音量増加

Volume Down | Bajar volumen | 音量を下げる | 音量减小

Mute | Silenciar | ミュート | 静音

Voice Assistant | Asistente de voz | 音声アシスタント | 语音助手

Phone Call | Llamada telefónica | 電話 | 拨打电话

5 Answer | Contestar | 応答 | 应答

Ignore | Ignorar | 無視 | 忽略

End Call | Finalizar llamada | 通话終了 | 结束通话

Speed Dial | Marcación rápida | スピードダイヤル | 快速拨号

Call Speed Dial | Marcación rápida de llamada | スピードダイヤルで電話をかける | 调用快速拨号

Radio | ラジオ | 电台

6 Set Presets | Establecer preajustes | プリセットの設定 | 设定预设

Start Scan | Iniciar exploración | スキャンの開始 | 开始扫描

Stop Scan | Detener exploración | スキャンの中止 | 停止扫描

On | Encender | オン | 开

Off | Apagar | オフ | 关

Next Preset | Siguiente preselección | 次のプリセットへ | 下个预设

Previous Preset | Anterior preselección | 前のプリセットへ | 上个预设