



PACKTALK BOLD

ヘルメット取り付けイメージ例

PACKTALK BOLD

取り付けヘルメットイメージ 目次





貼り付けクランプをご使用いただくと、ほぼ全てのヘルメットに取り付け可能 となります。イメージ画像は挟み込みクランプでの取り付けとなります。



挟み込み クランプ 対応



X-FOURTEEN

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

取り付け時の注意点

●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。



挟み込み クランプ 対応

Z-8

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

- ●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- ●「挟み込みクランプ」で取り付ける場合は、SHOEIのオプションパーツ 【ユニバーサルカムホルダー】を必ずで使用ください。



挟み込み クランプ 対応



Glamstar

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

取り付け時の注意点

●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。



NEOTEC2

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

- ●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- ●「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている 【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けてください。
- ●マイクは、必ず「アームマイク」をご使用ください。



J-Cruise2

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

- ●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- ●「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている 【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けてください。
- ●マイクは、必ず「アームマイク」をご使用ください。



RX-7X

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

- ●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- ●チークパッドを一度取り外してから、挟み込みクランプを取り付けてください。



対応

RAPIDE NEO

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

取り付け時の注意点

▶チークパッドを一度取り外してから、挟み込みクランプを取り付けてください。



挟み込み クランプ 対応

ASTRO-GX

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

- ●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- ●チークパッドを一度取り外してから、挟み込みクランプを取り付けてください。
- ●ネックパッドにコネクターポケットがありますので、ジャックはポケットに 入れてください。



TOUR-CROSS3

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

- ●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- ●チークパッドを一度取り外してから、挟み込みクランプを取り付けてください。



クランプ

F-17

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

- ●本体部をヘルメットに密着させる場合は、クランプの角度を微調整してください。
- ●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- ●チークパッドを一度取り外してから、挟み込みクランプを取り付けてください。



AEROBLADE-5

※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

取り付け時の注意点

●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。



挟み込み クランプ 対応



※このイメージは挟み込みクランプを使用しています。

- ●セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- ●ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、範囲外に 差し込まないようご注意ください。